

Test content from php!

Zeitschaltuhr Vitrine & Weihnachtsbaum (Bearware)

Nr Wochentage Nr Wochentage

1 Mo 9 Mo, Tu, We, Th, Fr

2 Tu 10 Sa, Su

3 We 11 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

4 Th 12 Mo, We, Fr

5 Fr 13 Tu, Th, Sa

6 Sa 14 Mo, Tu, We

7 Su 15 Th, Fr, Sa

8 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su 16 Mo, We, Fr, Sa

Funktionsübersicht

Die Zeitschaltuhr bietet Ihnen folgende Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten:

- Konfigurierbare Schaltprogramme
- Manuelles Ein-/Ausschalten möglich
- Die Zufallsfunktion ermöglicht eine zufällige Verzögerung der Schaltvorgänge zwischen 18:31 Uhr und 5:30 Uhr.
- 9 verschiedene Kombinationen der Wochentage einstellbar

Die einzelnen Wochentage werden im LCD-Display der Zeitschaltuhr in Form der englischen Abkürzungen angezeigt.

Welche Abkürzung, welchem Wochentag entspricht, ist in folgender Tabelle ersichtlich:

Mo Montag

Tu Dienstag

We Mittwoch

Th Donnerstag
Fr Freitag
Sa Samstag
Su Sonntag

Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Stecken Sie die Zeitschaltuhr anschließend in eine Steckdose Ihres Haushalts, deren Spannung den Angaben der Zeitschaltuhr entspricht.

Lassen Sie die Zeitschaltuhr für etwa 12 Stunden eingesteckt, um eine vollständige Aufladung der Reserve-Batterie zu ermöglichen.

Betätigen Sie nach dem Aufladen die RESET-Taste mit einem spitzen Gegenstand, um die aktuelle Konfiguration der Zeitschaltuhr zu löschen bzw. vollständig zurückzusetzen.

Das Gerät ist danach betriebsbereit. Wie Sie die einzelnen Einstellungen vornehmen können, erfahren Sie in den folgenden Abschnitten dieser Anleitung.

Einstellung der aktuellen Uhrzeit

Halten Sie die CLOCK-Taste gedrückt und betätigen Sie gleichzeitig die WEEK-Taste, bis der aktuelle Wochentag im Display der Zeitschaltuhr angezeigt wird.

Halten Sie die CLOCK-Taste weiterhin gedrückt und stellen Sie mithilfe der Tasten HOUR (Stunde) und MINUTE (Minute) die aktuelle Tageszeit ein.

Lassen Sie die Tasten anschließend wieder los. Die aktuelle Uhrzeit sowie der Wochentag sind nun eingestellt.

Schaltprogramme einstellen

Drücken Sie kurz die TIMER-Taste. Sie können die erste Zeit einstellen, zu der das angeschlossene Gerät eingeschaltet werden soll (ON).

Drücken Sie die WEEK-Taste so oft, bis die gewünschten Wochentage, an welchen das Schaltprogramm ausgeführt werden soll, im Display angezeigt werden. Stellen Sie nun die gewünschte Schaltzeit mithilfe der Tasten "HOUR" und "MIN" ein.

Drücken Sie anschließend erneut die TIMER-Taste. Sie können dann die erste Zeit einstellen, zu der das angeschlossene Gerät ausgeschaltet werden soll (OFF). Konfigurieren Sie die Uhrzeit und die Wochentage wie im vorherigen Schritt mithilfe der Tasten "WEEK", "HOUR" und "MIN".

Hinweis: Beachten Sie, dass die Wochentage für das Einschalten und das Ausschalten separat einzustellen sind. Die gewählte Kombination wird nicht automatisch für das gesamte Schaltprogramm übernommen.

Drücken Sie kurz die TIME-Taste. Sie können dann das zweite Schaltprogramm einstellen.

Insgesamt stehen Ihnen 10 Schaltprogramme zur Verfügung, welche Sie auf diese Weise konfigurieren können. Sobald alle Programme Ihren Wünschen entsprechend angepasst wurden, drücken Sie bitte die CLOCK-Taste. Sie erhalten auf dem Display wieder die aktuelle Tageszeit und den Wochentag angezeigt. Die Zeitschaltuhr ist dann betriebsbereit.

Hinweis: Stellen Sie bitte sicher, dass sich die Zeiten der einzelnen Schaltprogramme nicht überschneiden, um ein ungewolltes Ein- oder Ausschalten zu vermeiden.

Um ein Schaltprogramm wieder zu deaktivieren oder ein deaktiviertes Programm zu reaktivieren, drücken Sie die TIMER-Taste so oft, bis das gewünschte Programm im Display erscheint. Mithilfe der RES/RCL-Taste können Sie das Schaltprogramm nun aktivieren oder deaktivieren.

Manuelles Ein- und Ausschalten

Mithilfe der ON/AUTO/OFF-Taste können Sie das an die Zeitschaltuhr angeschlossene Gerät manuell ein- und ausschalten oder die automatische Steuerung gemäß der eingestellten Schaltprogramme wieder aktivieren.

Drücken Sie kurz die Taste, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln.

Die Display-Anzeige wechselt hierbei zwischen "AUTO", "ON" und "OFF".

Bitte beachten Sie, dass bei der Umstellung von "ON" oder "OFF" auf "AUTO" der letzte Schaltzustand solange erhalten bleibt, bis eines der eingestellten Schaltprogramme einen Schaltvorgang auslöst.

Zufalls-Funktion

Die Zufallsfunktion ermöglicht eine zufällige Verzögerung der Schaltvorgänge zwischen den Uhrzeiten 18:31 Uhr und 5:30 Uhr. Im Random-Modus wird der Timer nach dem Zufallsprinzip ein- und ausgeschaltet mit Verzögerungen bis zu einer halben Stunde.

Drücken Sie die "RANDOM"-Taste, um die Zufallsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ist die Funktion aktiviert, erscheint im Display das „RANDOM“-Symbol.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie Programme zwischen diesen Zeiten eingestellt haben, wenn Sie die Random-Funktion benutzen möchten. Wenn Sie mehrere Programme einrichten möchten, stellen Sie sicher, dass die „OFF“-Zeit des früheren Programms mindestens 31 Minuten vor der „ON“-Zeit des nächsten Programmes liegt.

Sommerzeit und 12/24-Stundenanzeige

Drücken Sie die Tasten „CLOCK“ und „AUTO/ON/OFF“ gleichzeitig, um zwischen Sommer- und Winterzeit umzuschalten. Ist die Sommerzeit eingestellt, so erscheint im Display der Zeitschaltuhr das Symbol. Die Uhr wird in diesem Fall eine Stunde vorgestellt. Um zwischen der 12- und 24-Stundenanzeige umzuschalten, drücken Sie die „CLOCK“ und die „TIMER“-Taste gleichzeitig. Im Display erscheint das „AM“ oder „PM“-Symbol, sobald die 12-Stundenanzeige aktiv ist.

Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen, verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen.

Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.

Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 303215/20180315NB067 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover
WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen: Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Revision #2

Created 25 February 2025 13:40:37 by Nicole Cluse

Updated 25 February 2025 14:00:10 by Nicole Cluse